SOTEC

DVD Multiドライブを選択されたお客様へ

DVD Multiドライブを搭載した製品ではハードディスクをリカバリした場合にドライブの設定を変更をおこなう必要があります。この設定をおこなうことでWindows XP標準機能であるDVD-RAMメディアへの書込みが可能となります。また、付属アプリケーションソフト「Drag'n Drop CD」ではDVD-RAMメディアの書込み機能はありません。

設定方法

1. 「スタート」ボタンをクリックしてメニューを表示させ、「マイコンピュータ」をクリックします。



2. 「マイコンピュータ」ウィンドウが開くので「DVD-RAMドライブ (E:)」アイコンの上でマウスを右クリックすると、サブメニューが表示されます。



メニューから「プロパティ(R)」をクリックします。

3.「DVD-RAMドライブ(E:)のプロパティ」ウィンドウが表示されるので「書き込み」タグをクリックします。



4. 「このドライブでCD買い込みを有効にする(E)」 チェックボックスのチェックをはずして「OK」ボタン をクリックします。

これで設定は終了です。